



Checklist ONDERHOUD / KEURING CHAUFFEURSSTOEL

Stoelverstellingen	Ja	Nee*
Reageert de stoel op de verstelling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gaat de verstelling soepel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gaat de verstelling regelmatig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Treedt er lawaai op tijdens de verstelling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zit de knop of handel voor de verstelling goed vast?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Als de verstelling voorzien is van een blokkering, functioneert deze goed?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kwaliteit bekleding en schuim	Ja	Nee*
Is de bekleding plaatselijk dunner of is onderliggend materiaal zichtbaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vertoont de bekleding ernstige slijtage?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bevinden zich scheurtjes in de bekleding?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is de bekleding overal bevestigd aan de zitting of rugleuning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is de vorm van het zitkussen en rugkussens in zijn oorspronkelijke toestand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veert het schuim na indrukken met de vuisten direct en volledig terug?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geven de zijgangen van zitting en rugleuning voldoende zijdelingse steun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overige onderdelen	Ja	Nee*
Zit de stoel goed vast op het inbouwframe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zit het inbouwframe goed vast aan het voertuig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ontbreekt er geen bevestigingsmateriaal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is er een veiligheidsgordel op de zitplaats aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is de veiligheidsgordel onbeschadigd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkt de veiligheidsgordel naar behoren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lekt er geen lucht uit het veerpakket? (Bij lekkage moet een op hoogte ingestelde stoel steeds worden bijgepompt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Bij één of meer negatieve antwoorden stoel laten repareren door een deskundige.