



## Checklist onderhoud chauffeursstoel

Stoelverstellingen	Ja	Nee
Is de stoel soepel (zonder lawaai) in te stellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zit de knop of hendel voor de verstelling goed vast?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkt de blokkering goed (indien aanwezig)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kwaliteit bekleding en vulling	Ja	Nee
Is de bekleding onbeschadigd? (geen losse stof, scheuren, dunne plekken of vulling die eruit komt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zit de bekleding nog goed vast aan de zitting/rugleuning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geven de zitting en rugleuning voldoende steun, ook aan de zijkant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veert het schuim in de zitting na indrukken met vuisten direct terug?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overige onderdelen	Ja	Nee
Zitten de stoel en het inbouwframe goed vast?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is het bevestigingsmateriaal compleet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lekt er geen lucht uit het veerpakket? (er hoeft niet steeds te worden bijgepompt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>→ Eén keer of vaker 'nee': laat de stoel repareren door een deskundige</b> <b>→ Overal ja? Smeer de rails en scharnieren minimaal 1x per jaar</b>		
<b>Tips voor het smeren:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reinig de onderdelen met een schone doek</li><li>• Zet de stoel helemaal naar voren en helemaal naar achteren om er goed bij te komen</li><li>• Spuit op de scharnieren een kleine hoeveelheid teflonspray</li><li>• Veeg bespoten delen direct af met een schone doek en beweeg de scharnieren een aantal keer</li></ul>		